

2 Kleben Sie diese Anleitung an die Wand

Kleben Sie diese Anleitung an die Wand **2**

1

Messen Sie 2m vom Boden bis zu dieser Linie

1

Messen Sie 2m vom Boden bis zu dieser Linie

3 Bringen Sie Schrauben an der Wand an

Anbringung GRAN BOARD	Größe des Darts-Bereichs
<p>1 Stellen Sie diese gepunktete Linie auf der Anleitung so ein, dass sie 2,0m vom Boden entfernt ist.</p> <p>※ Bitte stellen Sie sicher, dass beide Enden dieser Linie auf 2,0m sind, um eine Waagerechte zu erhalten</p> <p>2 Befestigen Sie die Anleitung nach dem Festlegen einer Position mit Klebeband an der Wand.</p> <p>※ Die Anleitung darf nicht locker an der Wand hängen, Schrauben könnten falsch platziert werden. Fixiere die Anleitung an allen vier Seiten mit Klebeband. Sei vorsichtig beim Entfernen des Klebebandes, die Anleitung könnte reißen.</p> <p>3 Setzen Sie an allen drei Punkten, an denen ein Kreuz auf der Anleitung markiert ist, Schrauben an.</p> <p>※ Schrauben nicht vollständig in die Wand schrauben. Bitte lassen Sie einen Abstand von 6,0mm zwischen einem Schraubenkopf und der Wand. Setzen Sie keine Schrauben in eine Gips-Wand, GRAN BOARD kann von der Wand fallen.</p> <p>4 Bitte nehmen Sie diese Anleitung vorsichtig ab.</p> <p>※ Die Rückseite dieser Anleitung ist ein Regelbuch. Wenn Sie es abnehmen, beginnen Sie bitte an den Teilen, an denen Schrauben eingesetzt werden.</p> <p>Achtung bei der Anbringung von GRAN BOARD</p> <p>Bitte stellen Sie GRAN BOARD ein, um die hintere Abdeckung nicht zu verzerren. Die Anbringung von GRAN BOARD mit einer ungenauen Größeneinstellung führt zu Verzerrungen an der Abdeckung auf der Rückseite. Es kann den Sensor im Inneren beschädigen und Fehlfunktionen und Probleme verursachen.</p>	<p>Werfen Sie keine Pfeile auf Personen und Tiere. Es besteht die Gefahr einer Wunde oder der Erblindung.</p> <p>Bitte spielen Sie nicht in Anwesenheit von Kindern. Wenn eine Dartscheibe herunterfällt, ist das gefährlich.</p>

3

Bringen Sie Schrauben an der Wand an

3

Bringen Sie Schrauben an der Wand an